

## *Инструкция по эксплуатации газовой плитки для приготовления пищи*

### ***SOTO Micro Regulator Stove OD-1R***

Перед началом эксплуатации плитки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сохраните эту инструкцию на будущее. Не соблюдение приведенных в инструкции требований может привести к пожару, порче имущества и даже к смерти. В случае возникновения технических вопросов обращайтесь к официальному дилеру SOTO.

#### ***Общие положения.***

Действия помеченные значком "ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ КРУГ" категорически запрещены.

При эксплуатации плитки может выделяться окись углерода - ядовитый газ без запаха. В закрытом помещении этот газ может стать причиной смертельного отравления. Никогда не зажигайте плитку в плохо проветриваемых местах включая палатки, тенты, автомобили и т.п.

При необходимости применения ветрозащиты используйте только фирменное изделие SOTO. Никогда не накрывайте ветрозащитой работающую плитку с газовым баллоном. Перегрев емкости с топливом (баллона) может привести к взрыву.

Перед началом эксплуатации плитки убедитесь в отсутствии утечки топлива. Никогда не зажигайте плитку если чувствуется запах газа и характерный свист. Для определения мест утечек газа используйте только мыльную воду или специальные составы.

Не перемещайте горящую или не остывшую плитку. Не оставляйте работающую плитку без присмотра. Не допускайте к работающей плитке детей и животных.

Используйте плитку только по прямому назначению: приготовление пищи или кипячение воды.

Используйте плитку только с установленными опорами для посуды. Перед установкой таких опор убедитесь, что плитка не нагрета.

Во время использования плитки диаметр дна нагреваемой посуды должен быть не более 18 см. Для обеспечения целостности опор не перегружайте плитку. Общий вес посуды с нагреваемым веществом не должен превышать 2,5 кг.

Не эксплуатируйте плитку при температурах окружающего воздуха ниже -20 градусов Цельсия. При таких условиях уплотнительные кольца временно теряют эластичность, что приводит к утечке топлива.

Всегда храните плитку и газовый баллон отдельно в прохладном помещении. Не оставляйте прибор на прямом солнечном свете и в автомобиле при жаркой погоде.

Запрещается эксплуатация плитки вблизи легко воспламеняющихся материалов. Расстояние от плитки до ближайшей стены должно быть не менее 1 метра, до потолка - не менее 1.5 м.

Плитка достаточно деликатное изделие, обращайтесь с ним бережно, не роняйте. Механические удары могут повредить плитку. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или вносить изменения в конструкцию плитки. Не прикасайтесь к частям работающей плитки - они очень горячие. Со временем цвет частей плитки изменяется - это нормальное явление.

**ВАЖНО!!!** Всегда проверяйте целостность уплотнительных колец, не допускайте попадания на них пыли и других твердых частиц, которые могут привести к микро разрывам и соответственно - к утечкам газа. Возможно, что во время откручивания/прикручивания плитки к баллону могут быть повреждены уплотнительное кольцо. Их надо обязательно заменить и поставить на место. Менять газовый баллон следует только в хорошо проветриваемых местах вдали от источников огня.

### ***ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ***

Выходная мощность: 3260 W

Тип топлива: Сжиженный углеводородный газ Пропан - Бутан.

Время непрерывного горения плитки с баллоном 250 г. примерно 1,5 часа

Вес плитки: 73 г.

Габариты в рабочем состоянии 9,6 x 9,4 x 8,6 см.

Габариты в сложенном состоянии 5,2 x 5,2 x 8,1 см.

### ***ТОПЛИВО***

Плитка рассчитана на работу с газовой смесью соответствующей EN 417 (70% Бутан, 30% Пропан).

### ***РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ГАЗА***

Плитка оснащена встроенным регулятором давления позволяющим точно управлять расходом газа и, соответственно, тепловой мощностью. Из диаграмм видно, в чем заключается разница между запорным узлом плитки OD-1R и изделиями других производителей. Для того, что бы газ поступил в топливную магистраль необходимо повернуть ручку регулятора на 1 - 1,5 оборота против часовой стрелки.

### ***ДЕТАЛИ ПЛИТКИ***

Сама горелка

Электрод пьезо - поджига

Кнопка пьезо - поджига

Ручка управления пламенем (расходом газа)

Емкость для топлива (баллон с газом)

Подставка - 3 опоры

### ***ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ***

1. Убедитесь, что регулятор расхода газа полностью закрыт (завернут до упора по часовой стрелке). Рис.1
2. Убедитесь, что уплотнительное кольцо не повреждено. Снимите пластиковый защитный колпачек с баллона. Прикрутите газовый баллон к плитке (аккуратно, без чрезмерного усилия, не

сорвите резьбу). Убедитесь, что нет запаха газа. Установите плитку с баллоном на ровную горизонтальную поверхность вдали от легко воспламеняющихся материалов. Рис. 2

3. Установите подставки для посуды как показано на Рис. 3,4,5,6.

### **ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТКИ**

Плавно поверните регулятор расхода газа на 1,5 оборота против часовой стрелки. Услышав характерный звук нажмите на кнопку пьезо - поджиг. Рис. 7. Газ загорится. Если воспламенения не произошло закройте вентиль до упора, подождите несколько секунд и повторите все сначала. Вращая регулятор установите размер пламени в соответствии с потребностями. Пламя должно быть голубого цвета. В случае если слышен характерный свист, немедленно перекройте подачу газа. Свист - признак неисправности в топливной магистрали. Для устранения этого явления обратитесь к уполномоченному представителю SOTO.

### **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТКИ**

1. Уберите посуду.
2. Закрутите регулятор подачи газа по часовой стрелке до упора..
3. Дождитесь полного угасания пламени и охлаждения плитки, затем отверните газовый баллон и сложите в исходное состояние подставки. Уберите плитку в чехол исключая возможность поломки изделия.

**ВНИМАНИЕ!!!** Срок годности уплотнительных колец - 3 года с момента изготовления. По истечении этого срока уплотнительные кольца должны быть заменены независимо от того, использовалась ли плитка или нет. Очень аккуратно обращайтесь с элементами пьезо-поджиг. Содержите плитку в чистоте.