

Инструкция по эксплуатации лампы газовой осветительной

SOTO COMPACT REFILL LANTERN OD-LRC

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сохраните эту инструкцию на будущее. Не соблюдение приведенных в инструкции требований может привести к пожару, порче имущества и даже к смерти. В случае возникновения технических вопросов обращайтесь к официальному дилеру SOTO.

Действия помеченные значком "ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ КРУГ" категорически запрещены.

При эксплуатации изделия может выделяться окись углерода - ядовитый газ без запаха. В закрытом помещении этот газ может стать причиной смертельного отравления. Никогда не зажигайте лампу в плохо проветриваемых местах включая палатки, тенты, автомобили и т.п. Используйте лампу вдали от возгораемых материалов. Расстояние от лампы до вертикальных стенок должно быть не менее 30 см., до потолка - не менее 60 см. Использование и хранение заправленной газом лампы при температурах выше 40 градусов по Цельсию запрещено. Нельзя оставлять лампу под воздействием прямого солнечного света. Нельзя эксплуатировать лампу рядом с мощным источником тепла (например у костра). Пользоваться изделием следует на ровной горизонтальной поверхности. Перед началом эксплуатации убедитесь в отсутствии утечек газа. Нельзя пользоваться лампой с поврежденным или расколотым стеклянным плафоном. Если плафон поврежден или разбит допускается использовать лампу только в режиме СВЕЧА.

В процессе работы детали лампы сильно нагреваются. Все манипуляции проводить только после того как убедитесь, что изделие полностью остыло. **ОСТОРОЖНО - НЕ ОБОЖГИТЕСЬ**. Не оставляйте работающее изделие без присмотра. Не подпускайте к работающему изделию детей и животных. Используйте лампу только для освещения и в вертикальном положении. Использовать лампу как обогреватель запрещено. Если в процессе эксплуатации чувствуется запах газа - немедленно погасите пламя. Если после открытия запорного вентиля появится жидкая газовая фаза - ни в коем случае не зажигайте лампу. Дайте жидкой фазе испариться.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТИПЫ ТОПЛИВА

БАЛЛОНЫ С РЕЗЬБОВЫМ КЛАПАНОМ ПРОИЗВОДСТВА:

PRIMUS POWER GAS, COLEMAN 70/30 Butane/Propane

БАЛЛОНЫ С ЦАНГОВЫМ КЛАПАНОМ (Бутан/изо-Бутан)

Газ для зажигалок.

Не пользоваться газовыми смесями с содержанием Пропана более 30%.

ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Хранить изделие в сухом, прохладном месте. После эксплуатации изделие при необходимости почистить. Особое внимание обращать на электрод пьезо-поджига. Чистить с особой осторожностью, не сдвигать и не подгибать его.

ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ

Крышка плафона, стойки, зона сгорания газа, электрод поджига, кнопка поджига, подставки, основание корпуса, корпус лампы, стеклянный плафон, фитиль.

При необходимости отдельно приобретаются следующие принадлежности: фитиль (упаковка 3 шт.), плафон, адаптер для заправки лампы газом.

ЗАПРАВКА ИЗДЕЛИЯ ГАЗОМ

1. Поверните лампу вверх дном. Отверните латунную заглушку и снимите основание корпуса. Вставьте адаптер в заправочный узел и слегка нажмите на баллон. Заправка длится несколько секунд. Количество газа не должно превышать 3/4 емкости для топлива (начинают появляться капли жидкой газовой фазы). Вставьте основание корпуса на место и закрутите латунную заглушку.

2. Убедитесь в отсутствии утечек газа после заправки.

НИКОГДА не заправляйте лампу газом рядом с источником огня.

УСТАНОВКА ФИТИЛЯ НА ИЗДЕЛИЕ

НЕОБХОДИМО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАМПЫ В РЕЖИМЕ СВЕТИЛЬНИК.

Рекомендуется все действия выполнять на открытом воздухе.

1. Развернуть и зафиксировать подставки. Установить лампу на ровную горизонтальную поверхность.
2. Со стороны кнопки поджига потянуть на себя фиксатор стойки и снять крышку плафона.
3. Снять сам плафон.
4. Одеть фитиль на стойку.
5. Подтянуть нитки фитиля для его надежного крепления. Излишки ниток обрезать.
6. Повернуть корпус лампы по часовой стрелке для обеспечения максимального потока газа.
7. Поджечь фитиль спичкой или зажигалкой, потом нажать кнопку поджига.
8. После того как фитиль прогорит и примет форму шара белого цвета погасите лампу и дайте ей остыть. После этой процедуры фитиль не трогать, он становится очень хрупким.
9. Аккуратно поместите стеклянный плафон на место и зафиксируйте его.

ЗАЖИГАНИЕ ГАЗА В ЛАМПЕ

1. Перевести переключатель в положение IGNITION, затем повернуть корпус лампы по часовой стрелке.
2. Нажать кнопку поджига от себя. После появления пламени нажать кнопку поджига вниз.

3. Переключатель должен находиться в положении MANTLE. В случае эксплуатации лампы без фитиля переключатель должен быть в положении CANDLE.

4. Интенсивность свечения регулируется путем вращения корпуса лампы по или против часовой стрелки.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАМПЫ

1. Слегка нажав на кнопку поджига отпустите ее. Подача газа прекратится. Фитиль после этого может еще некоторое время светиться.

2. Дайте лампе полностью остыть и уберите в подходящий чехол. Перед хранением убедитесь, что в топливной емкости лампы не осталось газа, дайте газу выгореть полностью.