

IGNITER REPAIR KIT



Kit de réparation d'allumeur OD-1RP

SOTO
Sparked by nature

Manual instruction / Gebrauchsanleitung / Manuel d'instruction


① Remove Screw A

Entfernen die Schraube A
Retirez la vis A




② Unlock the catch

Stossen den Nagel nieder.
Poussant vers le bas de l'angle.




③ Remove Screw B

Entfernen die Schraube B
Retirez la vis B




④ Bend the end of lead.

Biegen die Ende der Elektrode.
Tourner l'extrémité de l'électrode.



⑤ Put the lead into a small hole.

Lassen die Ende der Elektrode durch Loch durchgehen.
Laisser l'extrémité du passage d'électrode dans le trou.




⑥ **Cover Piezo with igniter cover**

Decken den Piezo mit dem Piezobezug.
Couvrir le piézo avec la référence piézoélectrique.




⑦ **Lock the catch.**

Hochheben die Nagel des Piezobezug.
Soulever le clou de la référence piézoélectrique.



⑧ **Screw the Screw B.**

Befestigen die Schraube B.
Serrer la vis B.



IMPORTANT / WICHTIG / IMPORTANT


⑨ **The lead of igniter should go into the brown tube.**

Lassen die Ende der Elektrode in die braune Tube durchgehen.
Laissez aller d'ici la fin de l'électrode dans le tube brun.




⑩ **Install a burner head**

Oberer Teil und unterer Teil zusammenbauen.
La partie supérieure et la partie inférieure assembler.



⑪ **Screw the Screw A.**

Befestigen die Schraube A.
Serrer la vis A.



See in YouTube :

<http://www.youtube.com/watch?v=6gqm-Uyb6p8> (English only)

